

リンクベルトの取り扱いについて

プッシュボタン式のリンクベルトの留め具を外す際、また留める際にも、必ずプッシュボタン(図1)を押して、着脱してください。プッシュボタンを押さずに留め具を留めると、故障の原因となります。誤った使用、不注意による破損は保証の対象外となりますのでご注意ください。

※サイズ調整に関しましては専用の工具が必要になります。調整をご希望される場合は、ご購入店、またはお近くの時計店へご依頼ください。

図1

