

時刻調整方法

お届けした時点では、時間が正確でない場合があります。ご使用前に時刻調節を行ってください。

■ 時刻設定

1. リューズを①の位置まで引きます。
2. リューズを回転させ、時針と分針を合わせます。
3. リューズを元の位置に戻すと設定が完了となります。

