


ご使用方法

お届けした時点では、時間が正確でない場合があります。ご使用前に時刻調節を行ってください。

■時刻設定

1. リューズを①の位置まで引きます。
2. リューズを回転させ、時針と分針を合わせます。
3. リューズを元の位置に戻すと設定が完了となります。



ベルト交換方法

■ベルトを外す

時計本体を裏返し、ベルトの付け根にあるレバーを引いてベルトを外します。

■新しいベルトを取り付ける

ベルトは短い方を12時側、長い方を6時側に装着します。

1. 時計本体とベルトを裏返し、レバーがある方の反対側①から時計本体に差し込みます。
2. レバーをスライドさせ、もう片側②も時計本体に差し込みます。
3. 左右きちんと穴に入っていることを確認し、反対側も同じように取り付けます。

