

## 電池についてのお願いとご注意

### ○電池寿命

この時計は新しい正常な電池を組み込んだ場合、その後約2年間作動します。

### ○最初の電池

お買い上げの時計にあらかじめ組み込まれている電池は、機能・性能をみるためにモニター用です。お買い上げ後上記の期間に満たないうちに電池寿命が切れる事がありますのでご了承ください。

※モニター用電池は保証対象外です。

### ○電池交換

#### 1. 電池交換は、必ずお買上げ店または弊社までご用命ください。

弊社以外で行われた電池交換や修理による不具合や破損については、保証の適用外となりますので、ご注意ください。

2. 電池寿命切れの電池をそのまま長時間放置しますと、漏液などで故障の原因になりますので、お早めに交換してください。

3. 電池交換は、保証期間内でも有料になります。

### 【警告】

1. 時計から電池を取り出さないでください。

2. やむを得ず時計から電池を取り出した場合は、電池はただちに幼児の手が届かないところに保管してください。

3. 万一飲み込んだ場合は、身体に害があるため直ちに医師にご相談ください。

○破裂、発熱、発火などのおそれがありますので、電池を絶対に分解、加熱、火に入れるなどしないでください。

○この時計に使用している電池は、充電式ではないので、充電すると液漏れ、破損の恐れがあります。絶対に充電しないでください。